

Kaip klijuoti statinio lipnumo plėvelę:

1. Paruoškite žirkles / pjaustymo peilį, gremžtuką (rekomenduojame minkštą su veltiniu) ir liniuotę.
2. Atlikite matavimus ir iškirpkite tinkamo dydžio plėvelę.
3. Nuvalykite paviršių, ant kurio bus klijuojama plėvelė
4. Apipurškite plotą, kurį reikia apklijuoti, vandeniu (švarių arba su lašeliu indų plovimo skysčio)
5. Nuimkite apsauginį sluoksnį ir ant lango užklijuokite statinę plėvelę
6. Išspauskite vandenį iš po plėvelės, o paviršių išlyginkite ranka arba gremžtuku, stengdamiesi nesubraižyti ir nesuplėšyti plėvelės

